



Bluetooth®

## **BLUETOOTH használati útmutató**

### **1. Bluetooth**

A Bluetooth modul hatóterülete körülbelül 10 méter, azonban, mindez a földrajzi, légköri és gyakorlati körülményektől is függ. Ezért is fontos, hogy ne legyen túl messze a masszázskádtól, amikor megpróbál Bluetooth kapcsolatot létesíteni.

### **2. Csatlakoztatás**

A Bluetooth kapcsolat létrehozása két lépésben történik. A csatlakoztatás előtt a használt eszközöket párosítani kell. A Bluetooth-hoz való csatlakozáshoz a masszázskádon lévő gombnak bekapcsolva kell lennie. Egyidejűleg más Bluetooth eszközt nem lehet csatlakoztatni!

### **3. Összepárosítás**

Az eszköz párosításához a masszázskáddal hozzá kell férnie a készülék Bluetooth beállításaihoz. Egyes eszközök automatikusan más közeli Bluetooth-eszközöket keresnek. Miután a masszázskád észlelte a készüléket a párosítás kezdeményezéséhez válassza a párosítási lista "P20" lehetőségét majd írja be a **jelszót „8888” vagy „2288”** ami után a készülék csatlakozik a masszázskádhoz.

### **4. GARANCIA**

**A GARANCIA NEM VONATKOZIK** abban az esetben, ha azért nem működik a Bluetooth mert egy másik telefonról nem csatlakoztak le!